


реле 12V на DIN рейку



задвижка 220V



ВНИМАНИЕ!! Если реле RL1 имеет индикацию состояния, необходимо соблюдать полярность подключения к контроллеру.

ZONE	1		17.10.2026	APPROVED
Схема подключения задвижки 220 вольт.dch				